

Pflegehinweise für Ihre Natursteinabdeckung

Damit Ihnen ihre Natursteinabdeckung Freude bereitet, sollten Sie einige Dinge beachten:

Granite und auch alle verwandten Natursteine wie Gneise, Gabbros, Quarzite sowie Silestone etc. sind gegen die in der Küche üblicherweise vorkommenden Flüssigkeiten resistent. Die Hartgesteine sind schnittfest und säurebeständig. Von Kalksteinen und Marmoren, auch von Schiefen raten wir ab, da nach langem Gebrauch Flecken, Schnitte und Abrieb entstehen. Noch eine Eigenschaft des Gesteins beeinflusst das Aussehen Ihrer Abdeckung: Die Saugfähigkeit, die von der natürlichen Porosität abhängig ist. Wenig saugfähige Steine behalten ihr Aussehen über lange Zeit. Auch wenn einmal ein Öltropfen liegenbleibt, entsteht nicht gleich ein dunkler Fleck. Stark saugende Steine hingegen werden durch Wasser rasch - innert Minuten - dunkler, trocknen dann aber wieder. Öle und Fette, etc. hingegen führen zu einer bleibenden Verdunklung. Mit einer geeigneten Imprägnierung kann dieses Problem aber meist gelöst werden. Sämtliche Abdeckungen werden von der Firma Schnüriger Naturstein werkseitig imprägniert. Produkte zur ev. Nachbehandlung können bei uns oder über den Onlineshop der Firma Naturstein Schnüriger bezogen werden.

Natursteinabdeckungen sind praktisch und pflegeleicht. Aber auch der Naturstein braucht eine minimale Pflege. Starke Verschmutzungen sollten deshalb rasch mit Schwamm oder Küchenpapier und etwas säurefreiem Abwasmittel weggewischt werden. Einmal täglich sollte die ganze Abdeckung und eventuell auch die Rückwand hinter der Kochplatte auf die gleiche Art gereinigt werden. Man vermeidet damit, dass sich die Abdeckung rund um die Kochplatte und das Spülbecken dunkel verfärben. Die Abdeckungen dürfen nicht mit einem Scotch (rauhe Rückseite eines Schwammes) gereinigt werden. Kalkablagerungen können mit einer **Nuller-Stahlwolle** abgerieben werden. **Abdeckungen niemals mit Calgon, Durgol oder gleichwertig starken Entkalkungsmitteln reinigen. Für die Kalkentfernung empfehlen wir Ihnen das Produkt STONE CLEAR UR26, welches im Onlineshop der Firma Naturstein Schnüriger bestellt werden kann.**

Eine gute Imprägnierung minimalisiert den Pflegeaufwand. Sie muss aber gelegentlich erneuert werden. Am besten dann, wenn Wasser nicht mehr abperlt, sondern zu verlaufen beginnt. Es sollte immer das gleiche Mittel verwendet werden. **Die Imprägnierung Lithofin MN Fleckstop kann ebenfalls im Onlineshop bestellt werden.**

Sind trotzdem einmal Fettflecken entstanden, sprühen Sie 2 bis 3mal K2r- Fleckenspray auf den Fleck und legen einen sehr nassen Schwamm für eine Stunde darauf. Dasselbe Verfahren gilt für Aceton und Pfeifenerde, diese zu einem Brei mischen, auf den Flecken auftragen und anschliessend eintrocknen lassen. Bei nicht vollständiger Entfernung Vorgang mehrmals wiederholen. **Heisse Pfannen dürfen nicht auf den Naturstein abgestellt werden.** Durch die Temperaturdifferenz von Granit und heisser Pfanne können Spannungsrisse entstehen. Auch kann es unschöne Ringe geben, wenn man eine heisse Pfanne, die unten ölverschmiert ist, auf den Stein stellt. Heisses Öl dringt sehr leicht in den Stein ein. Verwenden Sie eine hitzebeständige Unterlage für die Pfannen. Sollten im Übrigen in der Fläche Ihrer Abdeckung kleine Ausbrüche (bis max. 2mm) vorhanden sein, so ist das noch kein Mangel; bei der Bearbeitung und im Gebrauch können je nach Gestein kleine Kristallkörner wegen ihrer Spaltbarkeit ausbrechen, so wie sich auch gerne kleine Glimmerplättchen lösen. Das mindert den Wert der Abdeckung nicht. Auch Quarzadern, Haarrisse und ähnliche Erscheinungen sind kein Mangel. Offene Risse hingegen sind nicht akzeptabel.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Abdeckung! Bei Unklarheiten melden Sie sich doch bei uns oder direkt bei der Firma Naturstein Schnüriger in Rothenthurm.